

I praksis har det ikke nogen betydning om trappe-reposén er i nøjagtig samme niveau højde som stuegulv, da der som regel er et dørtrin at træde over. Erfaringer viser at 4-6 cm højere el. lavere repos højde er ok. Man vænner sig simpelthen, til at sådan skal det være. Det vigtigste i den forbindelse, er den rette repos platform, at træde ud på. Alternativt justeres højden ved underlag / punkt- fundamenter, ved trappe fod.

For at vælge den rigtige trappe går først vi ud fra højden, gør følgende:

- 1: Mål højden fra terræn til døråbning, så har vi en cirka højde.
- 2: Ud fra følgende skema, ved du hvilken type trappe vi snakker om, samt hvad udlægningen* ca bliver.

Højde interval	Type trappe	Udlægning
360-430mm	1 trin + 300mm repos	565mm
440-620mm	2 trin + 300mm repos	830mm
630-770mm	3 trin + 300mm repos	900mm
780-980mm	4 trin + 300mm repos	1360mm
990-1160mm	5 trin + 300mm repos	1625mm
1170-1340mm	6 trin + 300mm repos	1890mm
1350-1520mm	7 trin + 300mm repos	2155mm

- 3: Hvis du ønsker et større repos end 300 mm (2 brædder) lægges antal mm til udlægningen

Ønsket repos dybde	Tillæg
450mm (3 brædder)	+150mm
600mm (4 brædder)	+300mm (standard)
750 mm (5 brædder)	+450mm
900 mm (6 brædder)	+600mm
1050mm (7 brædder)	+750mm
1200mm (8 brædder)	+900mm
1350mm (9 brædder)	+1050mm

*Udlægning, er længden fra husmur til trappefod, altså hvor langt ud trappen kommer til at gå

Eksempel:


- Du har en højde fra terræn til døråbning der siger 650mm
- Så skal vi bruge en 3 trins trappe.
- Der er en standard udlægning på 900mm
- Du ønsker et lidt større repos f.eks på 600mm.
- Så læg 300mm til de 900mm, og så har vi den samlede udlægning på **1200mm**

Da terrænet hvorpå trappen skal hvile, til tider ikke er samme niveau som ved husmuren, er det vigtigt vi får mål fra trappefoden.

Gør som følgende:

Vi ved nu hvad udlægningen er som er 1200 mm. der er der vi skal tage vores mål. (Se tegningen herunder)

1. Placer undersiden af vaterpasset der på fundamentet hvor trappen skal gå til. Brug evt. et længere bræt hvor du placeret vaterpasset på hvis du ikke har et vaterpas der er langt nok, eller brug alternativt en streglaser.
2. Mål 1200mm ud fra fundamentet.
3. Placer en tommestok lodret op til vaterpasset.
4. Sørg for at vaterpasset er i vater, og afmål derefter højde, hvor tommestokken rammer undersiden af vaterpasset.
5. Så har vi den korrekte højde på trappen.



*Udlægning, er længden fra husmur til trappefod, altså hvor langt ud trappen kommer til at gå